



**therdex**  
PVC VLOEREN

**LEGINSTRUCTIES**  
**RIGID CLICK**

## **ALGEMENE INFORMATIE**

- Therdex is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer.
- Zorg dat het materiaal te allen tijde op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet op een vlakke ondergrond ligt kan dit problemen geven bij het verwerken van het materiaal.
- Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd. Zo kan het materiaal zich aan de ruimte en temperatuur aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C. De luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt.
- Voordat u de vloer gaat leggen, dient u de materialen te controleren op eventuele gebreken. Het materiaal wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.
- Het leggen van de eerste rij PVC-stroken begint in een hoek van de ruimte. De stroken moeten zo geplaatst worden dat de groef naar u toe ligt met een tussenruimte tot de muur van 8 mm, om zo expansieruimte te geven aan de vloer. Dit geldt ook voor andere objecten, zoals een verwarmingsbuis.
- Om kleurverschillen te voorkomen, mag er per ruimte alleen worden gewerkt met producten uit dezelfde productiebatch.
- Bij grote oppervlakte dienen er per 30 meter lengte of breedte dilatatieprofielen aangebracht te worden.

- Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met warm water vloerverwarming. Dit kan tot een temperatuur van 27°C. Het is belangrijk dat u de vloerverwarming minstens 24 uur voor het leggen van de vloer uitschakelt. 24 Uur na het leggen van de vloer kan de vloerverwarming in stappen van 5°C per dag weer worden opgestart.

- Vermijd blootstelling aan direct intens zonlicht gedurende langere perioden, dit kan verkleuring tot gevolg hebben.

### **ONDERVLOER RIGID CLICK**

Onder een Therdex Rigid Click vloer is geen ondervloer/dampremmende folie nodig. Vocht heeft namelijk geen invloed op Rigid Click.

Een RedFloor ondervloer kan wel geadviseerd worden wanneer de 10DB gehaald moet worden en/of oneffenheden opgevangen moeten worden.

Wat betreft vocht in de bestaande ondervloer, ongeacht wat er op komt te liggen is het te adviseren dat de legger dit altijd voor het leggen gaat meten.

## **INSTALLEREN VAN PLANKEN**

Stap 1: bepaal de plankrichting van de vloer. Gebruikelijk is om de planken richting het licht te leggen.

Stap 2: bepaal waar u gaat starten met het leggen van de vloer. U kunt starten vanuit het midden, vanuit een doorgang tussen verschillende ruimtes of langs de muur.

Bij installatie vanuit de muur dient u eerste te bepalen of de eerste rij smaller gemaakt moet worden om zo een evenredige verdeling in de ruimte te creëren.

Gebruik altijd verstelbare afstandhouders om eventuele ongelijkheden in de wand uit te vullen. Het niet zorgvuldig stabiliseren van de eerste rijen kan de installatie negatief beïnvloeden.

## **INSTALLEREN VANAF EEN MUUR**

Stap 1: plaats het eerste paneel van de eerste rij in de hoek van de kamer. Plaats tussen de wand en de korte kant van dit paneel een afstandhouder van 8 mm, en langs de lange kant 2 afstandhouders van 8 mm.

Stap 2: leg de volgende panelen in een rechte lijn langs de wand. Zorg ervoor dat eventuele ongelijkheden in de wand worden uitgevuld, zodat de panelen recht en stabiel worden geïnstalleerd.

Stap 3: meet het laatste paneel van deze rij nauwkeurig uit, waarbij de afstand van 8 mm tussen de wand en plank wordt gehandhaafd. Kort het afgemeten stuk van het paneel af en plaats het paneel.

Stap 4: Plaats de volgende rij. Begin met het eerste paneel, 8 mm vrij vanaf de muur of plint. Ga door met het plaatsen van panelen, totdat u aankomt bij de laatste rij.

Stap 5: de laatste rij panelen moet in veel gevallen smaller gemaakt worden.

Dit kunt u als volgt doen:

- Leg het af te snijden paneel bovenop de laatste geïnstalleerde rij.
- Leg een tweede paneel ondersteboven op het smaller te maken paneel, tegen de rand van de muur en teken deze vervolgens af op het onderliggend paneel.
- Maak het paneel zorgvuldig op maat en zorg ervoor dat de 8 mm tussenruimte gehandhaafd wordt.
- Installeer het op maat gemaakte paneel.

Deurposten en verwarmingsbuizen dienen afzonderlijk te worden uitgesneden. Snij eerst het paneel op de juiste lengte en breedte. Teken daarna de juiste vorm af en hanteer ook hier weer 8 mm tussenruimte rondom het object. Maak het paneel daarna op maat.

Uitzetvoegen mogen niet met kit worden afgedicht. Deze dienen afgedekt te worden met passende plinten of profielen.

## **INSTALLEREN VAN EEN VISGRAAT VLOER**

Een visgraat vloer dient eerst uitgelijnd te worden, zodat er een evenredige verdeling met gelijke passtukken ontstaat. U kunt hiervan afwijken, wanneer de ruimte hierom vraagt.

Stap 1: meet het midden van de ruimte.

Stap 2: meet hoeveel visgraat geplaatst dient te worden om een gelijke verdeling te maken.

Stap 3: teken een referentielijn op de vloer.

Stap 4: meet de volledige breedte van de eerste 2 rijen visgraat op en teken deze tweede en derde referentielijn op de vloer, welke helpen een rechte installatie uit te voeren.

Hierna kunt u beginnen met het plaatsen van de panelen.

Stap 1: neem een rechter en linker plank en sluit de kopse kant van de rechter plank in de groef van de linker plank.

Stap 2: klik de tweede rechter plank met de lange zijde aan de eerste rechter plank.

Stap 3: klik de tweede linker plank aan de eerste linker plank.

Stap 4: vervolg deze stappen totdat de eerste twee rijen volledig zijn geïnstalleerd.

Stap 5: controleer en herpositioneer de eerste dubbele rij planken op de afgetekende lijnen op de vloer. Controleer goed of de eerste, tweede en derde referentielijnen overeenkomen met de dubbele baan visgraat.

Stap 6: nadat de eerste twee rijen zijn geïnstalleerd en gepositioneerd dienen alle kopse passtukken te worden uitgemeten en geplaatst. hanteer de 8 mm tussenruimte tussen wand en vloer.

Stap 7: ga door met het installeren van een enkele rij, bestaande uit alleen rechter of alleen linker planken. Werk elke rij direct af met het op maat maken en installeren van de sluit- en passtukken.

Stap 8: controleer tussentijds de geïnstalleerde vloer op eventuele onvolkomenheden qua installatie.

Stap 9: de sluitstukken van de laatste rij worden op dezelfde manier uitgemeten en geïnstalleerd als de sluit- en passtukken van elke afzonderlijke rij. Meet deze sluit- en passtukken zorgvuldig op en maak deze op maat, rekening houden met de 8 mm tussenruimte tussen wand en vloer.

Stap 10: werk de vloer af met eventuele afwerklijsten of een plint.



Therdex PVC vloeren  
Postbus 102  
8280 AC Genemuiden

Tel: +31 (0)38-385 73 73  
Fax: +31 (0)38-385 65 87  
[info@therdex.nl](mailto:info@therdex.nl)